



**NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU | MOUNTING AND OPERATING INSTRUCTIONS**



Max. pracovní tlak |  
Max. operating pressure


Rozsah pracovních teplot |  
Operating temperature  
range



Skladovací teplota |  
Storage temperature

LK 841 2.0  
ThermoMix®  
Směšovací ventil | Mixing valve

**Regulus**




Art.nr: 248066 • 22.05

**REGULUS SPOL. S R.O.**  
DO KOUTŮ 1897/3 • 143 00 PRAHA 4 • CZ  
TEL.: ++420-241 765 191 • FAX: ++420-241 763 976  
OBCHOD@REGULUS.CZ • SALES@REGULUS.CZ  
WWW.REGULUS.CZ • WWW.REGULUS.EU


[www.regulus.eu](http://www.regulus.eu)

**NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU | MOUNTING AND OPERATING INSTRUCTIONS**



Max. pracovní tlak |  
Max. operating pressure


Rozsah pracovních teplot |  
Operating temperature  
range



Skladovací teplota |  
Storage temperature

LK 841 2.0  
ThermoMix®  
Směšovací ventil | Mixing valve


**Regulus**




Art.nr: 248066 • 22.05

**REGULUS SPOL. S R.O.**  
DO KOUTŮ 1897/3 • 143 00 PRAHA 4 • CZ  
TEL.: ++420-241 765 191 • FAX: ++420-241 763 976  
OBCHOD@REGULUS.CZ • SALES@REGULUS.CZ  
WWW.REGULUS.CZ • WWW.REGULUS.EU


[www.regulus.eu](http://www.regulus.eu)



Zploštělý konec osy ventilu, stejně jako ukazatel knoflíku, směřuje do opačného směru než je uzavírací element (srdce ventilu). | The flat shaft end, as well as the knob indicator, point in the opposite direction than the closing element (the valve heart) is located.




L-levé provedení | Left hand version  
Štítek otočte dle příslušného schématu zapojení. | Turn the label depending on the appropriate connection diagram.




R-pravé provedení | Right hand version


Výrobce: **Regulus**



Zploštělý konec osy ventilu, stejně jako ukazatel knoflíku, směřuje do opačného směru než je uzavírací element (srdce ventilu). | The flat shaft end, as well as the knob indicator, point in the opposite direction than the closing element (the valve heart) is located.



L-levé provedení | Left hand version  
Štítek otočte dle příslušného schématu zapojení. | Turn the label depending on the appropriate connection diagram.



R-pravé provedení | Right hand version

Výrobce: **Regulus**